

Utilização de um adaptador para rede local sem fio (WLAN)

O modelo do seu notebook pode incluir um adaptador para rede local sem fio (WLAN). O adaptador WLAN permite ao notebook se conectar a um ponto de acesso de uma rede sem fio ou a outro notebook compatível que disponha deste recurso. O adaptador WLAN não pode ser usado para conectar o notebook a um serviço de telefonia móvel, a um dispositivo Bluetooth sem fio ou a um telefone sem fio.

A configuração de uma rede sem fio requer:

- Um notebook equipado com um adaptador WLAN — O adaptador WLAN pode ser integrado ou pode ser um dispositivo adicional independente, tal como um PC Card.
- Um ponto de acesso sem fio — O recurso de ponto de acesso sem fio pode ser provido por um dispositivo independente ou ser incluído em outro dispositivo de rede, tal como um roteador.

O acesso à Internet através de uma rede sem fio requer:

- Um dispositivo de acesso à Internet, tal como um modem de cabo para banda larga ou um modem DSL (linha digital de assinante) ou um modem analógico compartilhado conectado a uma linha telefônica.
- Os serviços de um ISP (provedor de serviços de Internet).



Os requisitos de hardware para uma conexão Internet incluem um adaptador WLAN no notebook, um ponto de acesso sem fio e um modem. (A aparência do notebook varia com o modelo.)

Para usar uma conexão LAN sem fio:

1. Verifique se todos os drivers necessários ao adaptador WLAN estão instalados e se o adaptador WLAN está configurado corretamente.
Caso esteja sendo usado um adaptador WLAN integrado, verifique se os drivers necessários estão instalados e se o adaptador está pré-configurado e pronto para ser usado.
2. Caso esteja sendo usado um adaptador para WLAN integrada, verifique se o adaptador WLAN está ativado. Quando o adaptador WLAN está ativado a luz do dispositivo permanece acesa. Se a luz do dispositivo sem fio estiver apagada, pressione o botão do dispositivo para ativar o adaptador.



Para identificar a luz e o botão do dispositivo sem fio no notebook, localize o botão e a luz identificados pelo símbolo de comunicações sem fio aqui mostrado, ou consulte a documentação específica do modelo do seu notebook.

3. Verifique se o ponto de acesso está corretamente configurado. Para maiores instruções, consulte a documentação do seu ponto de acesso.
4. Ao configurar uma conexão WLAN pela primeira vez posicione seu notebook bem próximo a um ponto de acesso WLAN compatível (ou um computador com recursos sem fio compatível). O alcance funcional das conexões WLAN subsequentes vai variar dependendo da implementação de WLAN em seu notebook e de quaisquer interferências provenientes de diferentes tipos de paredes e outros dispositivos eletrônicos.
5. Para configurar sua conexão de rede sem fio usando o Windows XP, siga as instruções disponíveis em Iniciar > Ajuda e suporte.

Para maiores informações sobre o uso de uma conexão WLAN:

- Acesse as informações e os links de web sites disponíveis em Iniciar > Ajuda e suporte.
- Consulte a documentação que acompanha o notebook. O *Guia Solução de Problemas* no CD de Documentação contém uma seção sobre “Problemas com dispositivos de LAN sem fio (WLAN)”.
- Consulte a documentação incluída nos dispositivos e serviços suplementares de rede.

Uso de un adaptador para red inalámbrica local (WLAN)

Su modelo de notebook puede incluir un adaptador para red inalámbrica local (WLAN). Este permite que su notebook se conecte a un punto de acceso para red inalámbrica o a otro notebook con capacidad para recursos inalámbricos compatible. No es posible usar el adaptador para WLAN para conectar el notebook a servicio telefónico móvil, a dispositivo inalámbrico con capacidad para Bluetooth o a teléfono inalámbrico.

La configuración de la red inalámbrica requiere:

- Un notebook equipado con adaptador para WLAN —Este puede ser integrado o puede ser un accesorio independiente, como por ejemplo una PC card.
- Punto de acceso inalámbrico—Las funciones del punto de acceso inalámbrico pueden ser suministradas por un dispositivo independiente o incluidas con otro dispositivo de red, como un ruteador.

El acceso a Internet a través de la red inalámbrica requiere:

- Un dispositivo de acceso a Internet, como un cable de banda ancha o un módem DSL (digital subscriber line) o un módem compartido analógico conectado a la línea telefónica.
- Servicio de un proveedor de servicios de Internet (ISP).



Los requisitos de hardware para una conexión a Internet incluyen un adaptador para WLAN en el notebook, un punto de acceso inalámbrico y un módem. (La apariencia del notebook varía según el modelo.)

Para usar la conexión de red inalámbrica local (WLAN):

1. Verifique si todos los controladores requeridos por el adaptador de WLAN están instalados y si el adaptador para WLAN está correctamente configurado.
Si usa un adaptador para WLAN integrado, todos los controladores requeridos deben estar instalados y el adaptador preconfigurado y preparado para el uso.
2. Si usa un adaptador para WLAN integrada, verifique si el adaptador para WLAN está activado. Cuando éste está activado, la luz del dispositivo inalámbrico permanece encendida. Si la luz del dispositivo inalámbrico está apagada, presione el botón del dispositivo inalámbrico para activar el adaptador para WLAN.



Para identificar la luz del dispositivo inalámbrico y el botón en su notebook, ubique el botón y la luz identificados con el símbolo aquí ilustrado o consulte la documentación específica para su modelo.

3. Verifique si el punto de acceso está correctamente configurado. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de su punto de acceso.
4. Cuando esté configurando una conexión WLAN por la primera vez coloque el notebook muy cerca de un punto de acceso compatible con la red local inalámbrica (WLAN) (o de una computadora equipada y compatible con recursos inalámbricos). El alcance funcional para conexiones subsecuentes de WLAN puede variar, dependiendo de la implementación de la WLAN en el notebook y cualquier interferencia proveniente de los varios tipos de paredes o dispositivos electrónicos.
5. Para configurar su conexión de red inalámbrica usando Windows XP, siga las instrucciones disponibles en Inicio > Ayuda y soporte técnico.

Para obtener más información sobre el uso de una conexión de red inalámbrica local (WLAN):

- Acceda a la información y a los enlaces de sitios web disponibles en Inicio > Ayuda y soporte técnico.
- Consulte la documentación incluida con su notebook. La guía *Solución de problemas* del *CD de Documentación* contiene la sección “Problemas de dispositivos para red inalámbrica local (WLAN)”.
- Consulte la documentación incluida con los dispositivos y servicios de red complementarios.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin aviso. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en este documento.

Primera Edición: Agosto de 2003



348246-162